

砂こし器の清掃方法

▲ 注意

清掃時はポンプの電源を遮断してから行ってください。

製品及び設備機器が破損する恐れ、また急にポンプが起動してけがをする恐れがあります。

1. 清掃方法（製品例：SFP-25）

1. 図1のプラグを緩めて砂こし器内部の圧力を抜きます。
※特に負圧の場合、カバーの取り外しが困難になります。
2. 図2のボルトを外し、カバーを取り外してください。
3. 図3のカバーと本体間のOリングを外してください。
4. 図4のストレーナを取り出し、清掃してください。
※本体内部に砂等の異物が溜まっている場合は、プラグを外して洗い流してください。
※ストレーナを洗浄しても汚れがとれない場合は、ストレーナを交換してください。
5. 清掃後、逆の順序で組み立ててください。



図 1



図 2



図 3



図 4

2. 保守・点検

- ・上記清掃は、ポンプの性能が低下した場合に行ってください。
- ・消耗部品に関しては、取扱説明書を参照ください。

以上